

Technická Specifikace NFC-X6

Funkce	microSD karta, USB flash, Line-IN, FM, mikrofon, Bluetooth (v. V3.0)
Vzdálenost pro Bluetooth	4 = 10 m
NFC funkce	Near Field Communication
Audio	Mono
Sluchátkový výstup	Ø 3,5mm
Audio vstupy	USB audio
Maximální výkon	3W (4 D)
Impedance	4 Ω
Frekvenční rozsah	190Hz ~ 199Hz
Poměr S / N	80dB
Čitlivost	420mV
Zkreslení	1% 1W, 1KHz
Napájení	DC 5V
Baterie	Zabudovaná, nabíječi 3.7V 600mAh Lithium
Doba nabíjení	~ 4 hodiny
Doba přehrávání s microSD kartou	~ 11 hodiny
Doba přehrávání s USB	~ 6 hodiny
Použitá materiály	Kov + ABS plast
Ø reproduktoru / hmotnost	45mm / 153g

Obsah balení NFC-X6: MusicMan® Makro Bluetooth Soundstation NFC-X6, Mikro 5 PIN nabíječi kabel, 3.5mm Line-IN kabel, Uživatelský manuál

Technická Specifikace BT-X4

Funkce	microSD karta, USB flash, Line-IN, FM, mikrofon, Bluetooth (v. V3.0)
Vzdálenost pro Bluetooth	4 = 10 m
Audio	Mono
Sluchátkový výstup	Ø 3,5mm
Audio vstupy	USB audio
Maximální výkon	3W (4 D)
Impedance	4 Ω
Frekvenční rozsah	190Hz ~ 199Hz (Fare with OUT D)
Poměr S / N	80dB
Čitlivost	420mV
Zkreslení	1% (Fare with OUT D), 1W, 1KHz
Napájení	DC 5V
Baterie	Zabudovaná, nabíječi 3.7V 600mAh Lithium
Doba nabíjení	~ 4 hodiny
Doba přehrávání s microSD kartou	~ 11 hodiny
Doba přehrávání s USB	~ 6 hodiny
Použitá materiály	Kov + ABS plast
Ø reproduktoru / hmotnost	45mm / 153g

Obsah balení BT-X4: MusicMan® Grenade Bluetooth Soundstation BT-X4, Mikro 5 PIN nabíječi kabel, 3.5mm Line-IN kabel, Uživatelský manuál

MusicMan®

Makro Bluetooth Soundstation NFC-X6 Grenade Bluetooth Soundstation BT-X4

Uživatelský manuál


Pohlášení o shodě naleznete na adrese : www.technaas.de/
(ve spodní části pod "Konformitätserklärung")

Vlastnosti

- Přenosný reproduktorový systém se zabudovaným Bluetooth, NCF (pouze NCF-X6), FM rádio pro iPhone, iPad, iPod, mobilní telefony, tablety PC, PC, Notebooky
- Připojitelné ke všem bluetooth zařízením (mobilní telefony, tablety PC, atd.)
- NFC (pouze NCF-X6): Bezkontaktní, bezdrátový přenos dat pomocí radiové frekvence na vzdálenost několika cm
- Slot pro microSD paměťovou kartu, rozhraní USB až do kapacity 32 GB
- Vstup AUX pro připojení dalších audio zařízení
- Zabudovaná nabíječi (~ 4 hodiny) lithiumové baterie 600mAh (nabíječi přes USB kabel)
- Doba přehrávání s paměťové mikro SD karty / USB: ~ 11 hodin / ~ 6 hodin
- Odolné hliníkové pouzdro v 5ti módních barvách
- Snadná instalace a vynikající zvuk
- Malý a snadno přenosný, ideální při cestování


Použití: (pouze NCF-X6)

1	Nabíječka	6	Sluchátko
2	Rozhraní USB	7	Režim
3	Slot mikro USB portu	8	Zpět (R) a hlasitost VOL-
4	Slot microSD karty	9	Výhled (L) a hlasitost VOL+
5	3.5mm sluchátkový konektor	10	Přehrávání / Pauza (P)
		11	Zapnutí/vypnutí (B)



Použití: (pouze BT-X4)

1 Reproduktor	7 Indikátor
2 Přehrávání/stop	8 Slučka
3 Slučka zpět nebo pauza	9 Slučka vpřed a hlasitost VOL+
4 Hlasitost VOL-	10 Přehrávání/Pauza / -
5 Slučka mikroSD karty	11 Slučka + a hlasitost VOL+
6 3,5mm sluchávkový konektor	12 Zapnutí/vypnutí



Popis tlačítek

Ⓞ (Ⓞ pro NCF-X6 (ⓄⓄ pro BT-X4)) Zapnutí (Ⓞ): Stiskněte tlačítko zapnutí na 2 s, reproduktory vypnele shodným postupem.

Přehrávání hudby z microSD karty nebo (ⓄⓄ pro BT-X4) USB: Zapněte zařízení, vložte paměťovou kartu nebo USB, začne se přehrávat hudba. Stiskněte tlačítko ▶/|| přehrávání/pauza. Stiskněte ◀◀ – posun o skladbu zpět nebo ztlumení hlasitosti. Stiskněte tlačítko ▶▶ /+ posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte tlačítko režim (MODE) změna funkci.

Ⓞ (Ⓞ pro BT-X4) **slučávkový konektor:** Připojte sluchátka.

Ⓞ (Ⓞ pro BT-X4) **Režim:** Pokud je reproduktor zapnut, krátkým stiskem tlačítka přepnete mezi paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/ALX (pouze je-li připojen kabel) a Bluetooth.

Ⓞ (Ⓞ pro BT-X4) **Zpět/VOL- (◀◀-):** Krátký stisk posun na předchozí skladbu, dlouhý stisk zeslabení.

Ⓞ (ⓄⓄ pro BT-X4) **Vpřed/VOL+ (▶▶/+):** Krátký stisk posun na další skladbu, dlouhý stisk zeslabení.

ⓄⓄ **Přehrávání/Pauza ▶/||:** Krátký stisk pauza nebo restart při přehrávání hudby nebo poslechu rádia.

FM Rádio: Připojte 3,5mm kabel Line-IN nebo napájecí kabel, pro lepší příjem. Stiskem tlačítka režim na 2 s, se spustí automatické vyhledávání stanic, během hledání bliká indikátor modře. Tlačítko ▶/|| přehrávání/pauza. Tlačítko ◀◀ /- předchozí skladba nebo ztlumení hlasitosti. Tlačítko ▶▶ /+ posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti. Tlačítko režim přepínání mezi paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/ALX. Reproduktor

se automaticky přepne do režimu FM rádia, pokud není k dispozici paměťová karta nebo linkový vstup.

Linkový vstup LINE-IN: Připojte 3,5 mm kabel k reproduktoru a druhý konec k mobilnímu telefonu, PC, Notebooku, Tabletů PC, MP3/MP4 přehrávač atd. Stiskněte tlačítko režim a zvolte Line-IN.

BLUETOOTH: Krátce stiskněte tlačítko režim a zvolte Bluetooth. Bluetooth automaticky vyhledá naposledy připojené zařízení, pokud se připojení nezdaří, začne se proces párování s dalšími bluetooth zařízeními. Zapněte Bluetooth zařízení, které chcete k reproduktoru připojit. Připojovací heslo je "0000". Pokud vám někdo bude volat, stiskněte ▶/|| a odpovíte na volání. Po ukončení hovoru stiskněte ▶/||.

Hands free: Pokud je reproduktor připojen k zařízení Bluetooth, můžete reproduktor používat jako hands free, neboť reproduktor je vybaven mikrofonem.

NFC pro NCF-X6: Zapněte reproduktor. Bluetooth se spustí automaticky. Vyberte funkci NFC na vašem Bluetooth mobilním telefonu. Přistákněte obě zařízení k sobě aktivními stranami. Po úspěšném párování, telefon přijme. Pro zrušení párování přistákněte zařízení k sobě hřívá-hřívá. Odpojení je indikováno pípnutím.

Nabíjení: Připojte kabel do vstupu Line-IN, USB rozhraní na PC nebo jiné USB rozhraní, kterým budete reproduktor nabíjet. Při nabíjení indikátor svítí červeně. Po nabíti indikátor zhasne. (pro zkrácení doby nabíjení, reproduktor vypněte)

Ůžáky a odpovědi

Ⓞ Reproduktor nebu zapnut. Ⓞ Je vybitá baterie, nabijte ji.

Ⓞ Reproduktor musí být nabíjen stejnosměrným proudem 5V.

Ⓞ Neposloucháte hudbu při maximální hlasitosti, neboť to může vést ke ztracení nebo poškození reproduktoru.

Ⓞ Pokud se reproduktor nepřipojí k Bluetooth, zkontrolujte zda je zadáno správné heslo.

Bezpečnostní pokyny pro baterii

Baterie obsahuje litiové články s Li-Ion. Je důležitá bezpečnostní opatření při používání baterie. Nikdy nečistěte nejdříve neoprávněně! Stiskněte pouze na zadní straně (+) a (-) / Udržujte vyhledávací oblasti baterie. Nepřekračujte žádné bezpečnostní normy a nevyvolávejte reproduktor současně baterie různých typů. Baterie nesmíte vložit / Hous nezapojte / nepojíte ani napájecím / NIKDY nezapojte baterie do zdrojů / Hous nezapojte / nepřijete / Baterie nikdy neohříváte.

Pokyny pro ochranu životního prostředí

Ⓞ **Udržujte baterie v suchu a chráňte je před vlhkostí.** Vlhkost ovlivňuje životnost baterie.
Ⓞ **Udržujte baterie v bezpečném prostředí.** K ochraně použijte vhodné ochranné krycí.
Ⓞ **Udržujte baterie v bezpečném prostředí.** K ochraně použijte vhodné ochranné krycí.
Ⓞ **Udržujte baterie v bezpečném prostředí.** K ochraně použijte vhodné ochranné krycí.
Ⓞ **Udržujte baterie v bezpečném prostředí.** K ochraně použijte vhodné ochranné krycí.



Pro bližší podrobnosti posuďte přílohu nebo kontaktujte výrobce.