

## Technická Specifikace

Funkce	microSD karta, USB flash, Line-In, FM, mikrofon
Audio	Mono
Slychákový výstup	Ø 3,5mm jack
Audio vstupy	USB audio
Máximální výkon	3W (4 Ω)
Impedance	4 Ω
Frekvenční rozsah	150Hz ~ 18KHz
Posílání S / N	80 dB
Účinnost	500 mV
Zhuštění	1%, 1W, 180Hz
Napájení	DC 5V
Baterie	Zabudovaná, nabíječi 3.7V 600mAh Lithium
Doba nabíjení	~ 4 hodiny
Doba přehrávání s microSD kartou	~ 11 hodiny
Doba přehrávání s USB	~ 6 hodiny
Použitá technologie	Kooy + ABS plast
Ø reproduktoru / hmotnost	45mm / 153g

**Obsah balení X6:** MusicMan® Grenade Soundstation X4, mikro 5 PIN nabíjecí kabel, 3,5mm Line-IN kabel, Uživatelský manuál

**Obsah balení X4:** MusicMan® Grenade Soundstation X4, mikro 5 PIN nabíjecí kabel, 3,5mm Line-IN kabel, Uživatelský manuál

### Bezpečnostní pokyny pro baterii

Baterie obsahuje méně než dva články. V případě, že dvě baterie vzniknou společně, okamžitě vyhledejte službuhasičku, nebo nejbližší národní autoritu (Dělejte pozor na porty baterie (+) a (-))! Vždy vyměňte všechny baterie. Nepoužívejte staré baterie spolu s novými a nepoužívejte rozdílné baterie různých typů. Baterie neohřívajte! Neustavujte pokročilý ohřev pomocí 1000V nebo více baterií nebo ohřev! Neustavujte vybité! Baterie nikdy neobnovujte.

### Patření pro udržení životnosti produktu



Chraňte výrobek před nevhodnou teplotou, vlhkostí nebo slunečním zářením. Tímto odpovídá! Neohřívajte výrobek elektrickou zářivkou, do vyhřívání výrobku. K životnosti výrobku slouží všechny články! Neohřívajte výrobek baterie do vyhřívání výrobku. K životnosti výrobku slouží všechny články! Pro další podrobnosti posuďte návod k použití nebo baterie, nepoužívejte hotové výrobky. Neopouštějte výrobek nepoužitelné.

MusicMan®

## Makro Soundstation X6 Grenade Soundstation X4

### Uživatelský manuál

Prohlášení o shodě nakazete na adrese : [www.techmax.de/](http://www.techmax.de/)  
(ve spodní části pod "Konformitätsklärung")


**Přenosný reproduktorový systém se zabudovaným rádiem**

#### Vlastnosti

- ▣ Přenosný reproduktorový systém pro iPhone, iPad, iPod, mobilní telefony, tablety PC, PC/Notebook
- ▣ Slot pro microSD paměťovou kartu, rozhraní USB až do kapacity 32 GB
- ▣ Vstup AUX pro připojení dalších audio zařízení
- ▣ Zabudovaná nabíječi (~ 4 hodiny) lithiumové baterie 600mAh (nabíječi přes USB kabel)
- ▣ Doba přehrávání z paměťové mikro SD karty / USB: ~ 11 hodin / ~ 6 hodin
- ▣ Odolné hliníkové pouzdro v 58 různých barvách
- ▣ Správná imitace a vynikající zvuk
- ▣ Malý a snadno přenosný, ideální při cestování


#### Použití X6:

1	Rozhraní USB	6	Rádium
2	Slot mikro USB portu	7	Zpět a! a hlasitost VOL-
3	Slot microSD karty	8	Vpřed a! a hlasitost VOL+
4	3,5mm slychákový konektor	9	Přehrávání/pauza ⏮⏭
5	Indikátor	10	Zapnutí/vypnutí ⏻



#### Použití X4:

1	Reproduktor	6	Indikátor
2	Nastavení USB	7	Režim
3	Slot mikro USB portu	8	Zpět (←) a hlasitost VOL-
4	Slot mikroSD karty	9	Vpřed (→) a hlasitost VOL+
5	3.5mm sluchákový konektor	10	Přehrávání/pauza (⏮/⏭)
		11	Zapnutí/Vypnutí (⏻)



#### Popis tlačítek

⏻ pro X6 (⏻) pro X4) **Zapnutí** (⏻): Stiskněte tlačítko zapnutí na 2 s, reproduktory vypnele shodným postupem.

**Přehrávání hudby z mikroSD karty nebo (pro X4) USB:** Zapněte zařízení, vložte paměťovou kartu nebo USB, začne se přehrávat hudba. Stiskněte tlačítko **▶/||** přehrávání/pauza. Stiskněte **◀/←** – posun o skladbu zpět nebo ztlumení hlasitosti. Stiskněte tlačítko **▶/→** – posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte tlačítko režim

⏻ (pro X4) sluchákový konektor: Připojte sluchátka.

⏻ (pro X4) **Režim:** Pokud je reproduktor zapnut, krátkým stiskem tlačítka přepnete mezi paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/AUX (pouze je-li připojen kabel).

⏻ (pro X4) **Zpět/VOL-** (◀/←): Krátký stisk posun na předchozí skladbu, dlouhý stisk zeslabení.

⏻ (pro X4) **Vpřed/VOL+** (▶/→): Krátký stisk posun na další skladbu, dlouhý stisk zesílení.

⏻ (pro X4) **Přehrávání/Pauza** (▶/||): Krátký stisk pauza nebo restart při přehrávání hudby nebo poslechu rádia.

**FM Rádio:** Připojte 3.5mm kabel Line-IN nebo napájecí kabel, pro lepší příjem. Stiskem tlačítka režim na 2 s, se spustí automatické vyhledávání stanic, během hledání bliká indikátor modře. Tlačítko **▶/||** přehrávání/pauza. Tlačítko **◀/←** – předchozí skladba nebo ztlumení hlasitosti. Tlačítko **▶/→** – posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti Tlačítko režim

přepínání mezi paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/AUX. Reprodukce se automaticky přepne do režimu FM rádia, pokud není k dispozici paměťová karta nebo linkový vstup.

**Linkový vstup LINE-IN:** Připojte 3.5 mm kabel k reproduktoru a druhý konec k mobilnímu telefonu, PC, Notebooku, Tablet PC, MP3/MP4 přehrávači atd. Stiskněte tlačítko režim a zvolte Line-IN.

**Nabíjení:** Připojte kabel do vstupu Line-IN, USB nastavení na PC nebo jiné USB nastavení, kterým budete reproduktor nabíjet. Při nabíjení indikátor svítí červeně. Po nabíjení indikátor zhasne. (pro zkrácení doby nabíjení, reproduktor vypněte)

#### Otázky a odpovědi

❑ Reproduktor nezápne? ❑ Je vybitá baterie, nabijte ji.

❑ Reproduktor musí být nabíjen stejnosměrným proudem 5V.

❑ Neposlouchá hudbu při maximální hlasitosti, neboť to může vést ke zkrácení nebo poškození reproduktorů.