

Smartwatch TG-SW1

Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

Highlights

- Mobiltelefon, Fitness-Tracker und Media-Player
- Vertrags- und Sim-Lock frei , Steckplatz für Nano-Sim-Karte
- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Bluetooth 3.0 für Push-Nachrichten und Smartphone-Steuerung
- Gratis-App: erhältlich bei Google Play
- Smartphone-Anbindung via Bluetooth: Push-Nachrichten, Kamera-Fernauslöser, Musiksteuerung
- Synchronisation von Kontakten, Nachrichten, Anzeige von Letzte Anrufe
- Anrufe in Abwesenheit , Benachrichtigungsalarm von (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp , QQ, Facebook, Twitter etc.)
- Anti-Lost-Funktion: mit der Uhr das Handy finden und umgekehrt
- Schlafüberwachung: Zeichnet den Schlaf auf und analysiert den Schlafrythmus
- Fitness-Funktion: Schrittzähler, Kalorienzähler
- Fotoauslösefunktion, Zeitanzeige, Alarmfunktion, Telefonbuch, Kalender u.v.m
- Schnittstellen: Micro-USB, microSD-Slot für Karten bis zu 32GB
- 3 verschiedene Anzeigeneinstellungen des Ziffernblattes möglich

Technische Spezifikationen

- Display : 1,2“
Runder-LCD-Touch-Bildschirm (240 * 240)
- Prozessor: MTK6261
- Bluetooth: BT 3.0
- Speicher: 32MB Ram + Steckplatz für micro(SDHC)-Karten bis 32 GB
- Simkartenslot: 2G (GSM/GPRS 850/900/1800/1900)
- Eingebauter Akku: Lithium Polymer 280mAh 3,7V
- Sprachen: DE, GB, FR, ES, IT,PL, PRT, TR, NL, Arabic
- Produktgrösse: 43*12.5mm
- Produktgewicht: 0.0520 kg
- Verpackungsgewicht: 0,0890 kg
- **Systemanforderungen**
- Betriebssystem: Android 4.3 und höher

Optional Zubehör

Lieferumfang

- Smartwatch TG-SW1
- Akku
- USB-Kabel
- Gebrauchsanleitung

- Nano Simkarte mit deaktivierter PIN-Abfrage
- Micro-SD Karte bis 32GB(FAT32)
- Kostenlose APP FunRun App
- Mobiles Gerät mit Android und Bluetooth ab 3.0
- USB Netzteil

Betrieb

Hinweise

- Die Uhr sollte vor Gebrauch mindestens 2 Stunden aufgeladen werden.
- Reset Code: 1122



Power-Taste: Ein- / Ausschalten, Erwecken / Ausschalten des Bildschirms, Zurück zum Startbildschirm

USB-Schnittstelle: Aufladen / Datenübertragung

Touchscreen: Jede Funktion (Hauptmenü) wird auf dem kapazitiven Touchscreen angezeigt

Einschalter / Inbetriebnahme

Halten Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden gedrückt, um Ihre Smartwatch einzuschalten. Das Display des Smartwatch leuchtet, der Startbildschirm erscheint.

INFO: Ist das zuletzt mit Ihrer Smartwatch gekoppelte Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion bei beiden Geräten aktiviert, verbindet sie sich automatisch mit dem Mobilgerät.

Bedienung

Powertaste: 1 x kurz drücken – Display an und ausschalten

3-4 Sekunden drücken – Smartwatch an und ausschalten

Display: kurz tippen -> Öffnen der Auswahl

-> oder Auswahl bestätigen

Nach rechts oder links Wischen -> nächste oder vorige Menü-Seite

Von oben nach unten Wischen -> Schort-Cut Funktionseinstellungen

Bluetooth-Konnektivität und Synchronisationsfunktion

1. Bluetooth auf der Smartwatch einschalten:

Schalten Sie Ihre Smartwatch ein. Wischen Sie dann wiederholt von rechts nach links über das Display, bis das Symbol für Bluetooth erscheint. Tippen Sie auf das Symbol.

2. Bluetooth auf dem Mobilgerät aktivieren

Verbinden Sie nun das Mobilegerät mit Ihrer Smartwatch .

Daten-Synchronisierung

Nach Installation der FunRun APP und der erfolgreichen Konnektivität zwischen Telefon und Smartwatch via Bluetooth können Sie zwischen Smartwatch und Mobilgerät Daten synchronisieren.

Micro Sim Karte einsetzen

Formatieren Sie Ihre microSD-Karte in FAT32.

Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde und ziehen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Smartwatch ab.

Schieben Sie die microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht Ihrer Smartwatch.

Die goldenen Kontaktpunkte der microSD-Karte zeigen dabei nach unten.

Nano Sim Karte einsetzen

Verwenden Sie nur SIM-Karten, deren PIN-Abfrage deaktiviert wurde.

Schieben Sie den Verschlussriegel des SIM-Kartenfachs nach oben, um das Fach zu entsperren.

Klappen Sie den Riegel auf und legen Sie die Nano-SIM-Karte passend ein. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten. Klappen Sie den Riegel runter, drücken Sie ihn an und schieben Sie ihn nach unten, um das Kartenfach zu sperren.

App installieren

Suchen Sie im Google Play Store nach der App **FunRun APP**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.

Menü-Übersicht

Wischen Sie nach dem Einschalten von rechts nach links über das Display Ihrer Smartwatch, um die Menüs aufzurufen. Tippen Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Menü zu öffnen.

Telefon

Geben Sie die Telefonnummer ein, um von der Smart Watch aus zu wählen.

Nachrichten

Synchronisieren Sie die Telefon- oder Uhrnachrichten.

Anruferliste

Sie können Ihre Telefonanrufe nach der Verbindung mit dem Bluetooth überprüfen. Zeigen Sie alle Datensätze einschließlich Fehlanruf, gewählte Anrufe und erhaltene Anrufe.

Kontakte

Kontakte synchronisieren, um Sie vom Telefon aus zu sehen

Bluetooth

Schalten Sie das Bluetooth ein / aus und die sichtbare Funktion ein / aus.

Sie können den Bluetooth-Namen und die Adresse überprüfen.

Remote Benachrichtigung

Bei SMS, eingehenden Nachrichten von Skype und anderen Anwendungen auf dem angeschlossenen Telefon, wird das Uhrtelefon Sie benachrichtigen, damit Sie diese lesen können.

Remote Kamera

Verwenden Sie die Telefonkamera zum Fotos machen; um diese auf der Uhr betrachten zu können, müssen Sie die Kamera des Telefons vorab einschalten.

Audio-Player

Kontrollieren Sie das Abspielen von Musik von der Smart Watch aus via Bluetooth.

Spielen Sie Musik über die Lautsprecher Ihrer Handy-Uhr oder einen mit Ihrer Smartwatch verbundenen Bluetooth-Kopfhörer ab. Die Musik kann entweder von der eingelegten microSD-Karte oder vom verbundenen Mobilgerät aus abgespielt werden.

*Damit auf der microSD-Karte gespeicherte Lieder über den MP3-Player Ihrer Smartwatch abgespielt werden können, müssen die Audio-Dateien im entsprechenden Ordner (**My Music**) der Speicherkarte abgelegt sei.*

Anti-lost / Smartphone-Suche

Die Uhr sucht das Telefon bzw. das Telefon sucht die Uhr.

Einstellungen

In den Einstellungen der Smartwatch können Sie die Uhrzeit, das Thema, die Sprache, die Anzeige und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Schrittzähler

Behalten Sie mit dem Schrittzähler Ihre Fitness im Blick. Er zählt Ihre Schritte und berechnet Kalorienverbrauch und zurückgelegte Strecke.

Hinweis: Diese Funktion erfordert, dass der Bewegungssensor Ihrer Smartwatch aktiviert (Standard) ist.

Schalten Sie ihn gegebenenfalls ein.

Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, jedoch den Schrittzähler während der Übungen eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie anstatt dem Pause- oder Reset-Taste die Power-Taste.

Schafmonitor

Wenn Sie Ihre Schlafqualität basierend auf Ihrer Schlafzeit beobachten möchten, sollten Sie die Smartwatch während des Schlafes am Handgelenk tragen und auf Start drücken.

Hinweis: Wenn Sie in das Hauptmenü zurückgehen, lassen Sie den Schlafmonitor bitte eingeschaltet. Drücken Sie nicht den Pause- oder Reset-Taste, sondern nur die Power-Taste.

Erinnerung zur Bewegung / Aktivität

Sie können eine Zeit einstellen, um Sie daran zu erinnern, eine Übung zu machen.

Anmerkung: Schrittzähler, Schlafmonitor und Bewegungserinnerung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Sie sollten die beiden anderen Funktionen beenden, wenn Sie eine weitere Funktion verwenden möchten.

QR-Code

Laden Sie FunRun App von Drittanbietern im Android Markt herunter oder scannen Sie den folgenden QR-Code oder den QR-Code in der Smartwatch.



Weitere Smartwatch Funktionen

- Alarm
- Kalender
- Stopp-Uhr
- Taschenrechner
- Diktiergerät
- Energiesparmodus
- Profile
- Dateimanager

Hinweise

Vor Gebrauch voll aufladen, die Auflade Zeit beträgt 1 -2 Stunden

Verwenden Sie das zugehörige Kabel und Ladegerät, oder Ihr Android-Handy-Zubehör.

Die Bluetooth Verbindung trennt sich, wenn die Smart Watch einen bestimmten Abstand überschreitet. Nach Einschalten des Anti-lost kann die Smart-Suchfunktion nicht vor der Wiederverbindung via Bluetooth verwendet werden.

Bitte wieder mit BT verbinden, wenn es gelegentlich getrennt ist (bitte neu verbinden, wenn Bluetooth mehr als 5 Minuten nicht funktioniert) Bitte stimmen Sie der Telefonbuch-Synchronisation zu, sonst haben Sie kein Telefonbuch Synchronisation.

Beim Abspielen von Musik wird der Titel angezeigt. Dies ist bei machen Mobilgeräte nicht der Fall!

Sicherheitshinweise

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierten Personen durchgeführt werden.

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einsetzen von Akku, SIM- oder microSD-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

Schließen Sie den Akku nicht kurz.

Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr. Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca.30% des Ladevolumens.

Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt ca.10 – 20 °C.

Hinweise zum Umweltschutz und Entsorgung:

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden.

Entsorgen Elektrogerät oder Batterien nie im Hausmüll.

Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Verschmutzungen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch oder Stoff, vermeiden Sie die Verwendung von rauen oder körnigen Materialien.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung ordentlich ab.



Vertriebsgesellschaft: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland
Die Konformitätserklärung für diese Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (in der Fußleiste "Konformitätserklärung")