

USB 2.0 Video Grabber TX–20

Uživatelský manuál

Prohlášení o shodě naleznete na : www.technaxx.de/ (na spodní liště "Konformitätserklärung")

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte uživatelský manuál



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Pokyny pro ochranu životního prostředí: Balící materiály jsou suroviny a mohou být recyklovány. Nevhazujte stará zařízení nebo baterie do domácího odpadu. **Čištění:** Chraňte přístroj před znečištěním (používejte čisté tkaniny). Vyhněte se použití hrubých materiálů, rozpouštědel nebo jiných agresivních čisticích prostředků. Vyčištěné zařízení otřete.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

Překlad manuálu vydala firma DISKUS spol. s r.o. dne 20. 1. 2017, © DISKUS 2017

Vlastnosti:

USB 2.0 Video Grabber TX–20 umožňuje zachytávat video a audio do souborů přímo přes USB rozhraní bez použití zvukové karty.

Koncová úprava video souborů ve třech krocích, tvorba speciálních efektů, střih video souborů a další efekty
Sdílení dokončených projektů na DVD, na webu a v mobilních zařízeních.

Podporuje nastavení jasu, kontrastu, barev, saturace bez potřeby externího napájení.

Zařízení podporuje technologii Plug & Play.

Vysoká rychlost renderování v reálném čase.

Příložený profesionální software pro editaci videa (řešení pro notebooky).

Podpora všech formátů: záznam na DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD video.

Snadná instalace.

Systémové požadavky:


Win7 / Win8 / Windows Vista / Windows XP

1. Instalace hardwaru

POZNÁMKA: Pokud máte v počítači nainstalován antivirový program, během instalace ho vypněte. Před prvním připojením zařízení k počítači, vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM a spusťte soubor Autorun.exe. Na obrazovce se zobrazí instalační okno.



(a) Zvolte volbu instalace ovladačů "Install Driver". Pak vyberte jazyk instalace. Klikněte na další "Next", zobrazí se níže uvedená obrazovka. Pro pokračování v instalaci klikněte na další "Next".



(g) Výběr výstupního formátu videa.

CD/DVD zařízení pro zápis videa zvolíte kliknutím na tlačítko volby "Option". Vyberte název disku a vyberte správný formát videa, pak klikněte na ikonu OK. Vyberte soubor nebo klikněte na ikonu přidat klipy "Add clips" a přidejte další soubory.

Video soubory můžete editovat pomocí funkce vytvořit menu "Create Menu": kapitola, volba obrázku pozadí, volba obrázku navigačního tlačítka, výběr počtu klipů na stránku, text.

POZNÁMKA: VCD, SVCD, Data CD, Data DVD nejsou funkcí "Create Menu" podporovány!

Následně vložte prázdné CD nebo DVD do CD/DVD mechaniky a klikněte na tlačítko start "Start".


Obsah balení:

USB 2.0 Video Grabber TX-20, CD-ROM (přiložen profesionální video editor a ovladače), Uživatelský manuál.

Technická specifikace

Kompatibilita	USB verze 2.0
Formát videa	NTSC/PAL
Vstup	1x RCA kompozitní, 1x S-Video
Rozlišení videa	NTSC: 720 x 480 @ 30fps, PAL: 720 x 576 @ 25fps
Audio vstup	Stereo audio (RCA), USB
USB	Kompatibilní s USB 2.0
CPU	Pentium III 800 nebo lepší
HDD	600 MB volných (instalace programu a podpora formátů) 4 GB pro záznam a editaci video souborů
Paměť	256 MB RAM
Kompatibilní displej s rozlišením min.	1024x768
Kompatibilní zvuková karta	
Hmotnost	45 g
Rozměry	(D s kabelem) 25,5 x (Š) 2,8 x (V) 1,5 cm

(b) Dále klikněte v softwarovém panelu na klíč nastavení videa "**Video Setting**". Podle vstupního signálu se zobrazí okno a je zapotřebí vybrat zdroj signálu "**Composite**" nebo "**Svideo**" pro vaše zařízení a klikněte na "**OK**". Dále v okně klikněte na ikonu ovládání "**Control**". Je nutné vybrat video standart vašeho vstupního signálu. Jakmile uvidíte, že byl detekován signál, klikněte na "**OK**".




(c) Pokud bylo video zařízení správně připojeno k počítači, můžete si prohlížet a nahrát video.

(d) Před spuštěním záznamu videa, zvolte ve vyskakovacím menu výstupní formát videa, typ videa, kvalitu a dobu záznamu. Vyberte také adresář, do kterého bude zaznamenané video uloženo.


Před uložením videa klikněte na tlačítko náhled "**Preview**" a prohlédněte si editovaný soubor. Pro nastavení formátu ukládaného videa do MPEG nebo DVD-AVI, klikněte na tlačítko spojit a uložit "**Merge and Save**". Pro vstup do následujícího okna, klikněte na tlačítko vypálit "**Burn**".



Zobrazí se další okno, klikněte na další "**Next**".



Zobrazí se další okno, klikněte na instalovat "**Install**".



Zobrazí se další okno, klikněte na dokončit instalaci "Finish".



Po dokončení instalace ovladačů musí být počítač restartován.


(b) Zařízení připojte k USB 2.0 rozhraní na počítači. Pokud se zobrazí výzva, zvolte „ne v tento okamžik“ "No, not this time" a zvolte volbu další "Next". Vyberte volbu automatická instalace "Install the software automatically" a klikněte na další "Next". Může se objevit další okno o OEM zachytávání "OEM Capture". Zařízení neprošlo testováním windows, klikněte na i přes to pokračovat "Continue Anyway". Po zobrazení průvodce novým připojeným hardwarem "Completing the Found New Hardware Wizard", pro dokončení instalace klikněte na dokončit "Finish".

POZNÁMKA: Pokud bude nalezen další nový hardware, opakujte výše uvedený postup až zobrazí zpráva vaše zařízení bylo instalováno a je připraveno k použití "Found new hardware: Your hardware is installed and configured use".

(c) Nyní je nutné zkontrolovat, zda jsou ovladače správně nainstalovány. Připojte vaše zařízení k počítači, pravou myš klikněte na ikonu **Tento počítač** a levou myš klikněte na vlastnosti "**Properties**". Zvolte Spravovat a klikněte na položku Správce zařízení.

Ve správci zařízení klikněte na **Řadiče zvuku videa a her**, pokud jsou ovladače správně nainstalovány, zobrazí se OEM zachytávání "**OEM Capture**".

Poznámka: Pokud je u zařízení zobrazen žlutý vykřičník, zařízení není správně instalováno. Je nutné odstranit ovladač, odpojit adaptér od počítače, opětovně připojit a znovu ovladač nainstalovat.



2. Instalace softwaru

Vložte CD se softwarem do mechaniky a vyberte instalovat aplikaci "**Install Application**". V dalším okně zvolte jazykovou mutaci **Setup Language** a klikněte na souhlas s licenčním ujednáním "**I accept the terms of licence agreement**", dále klikněte na další "Next". Po dokončení instalace klikněte na dokončit "**Finish**". Pro spuštění programu VHS to DVD dvakrát klikněte na ikonu "**Honestech VHS to DVD 2.0 SE**", která se objeví na ploše.

3. Aplikace VHS to DVD

(a) Nejprve je nutné nastavit software pro zachytávání videa. Dvakrát klikněte na ikonu "**Honestech VHS to DVD 2.0 SE**". Ve vyskakovacím menu vyberte zařízení pro zachytávání videa **select input video device to be "OEM Capture"**.

