

# Technaxx<sup>®</sup>

## Jumbo Power Bank 15000mAh TX-79

### Návod k obsluze

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.**  
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

### Vlastnosti


- Dobíjí většinu mobilních zařízení (např. chytré telefony, tablety, čtečky knih, aj.)
- Zabudovaná dobíjecí 15000mAh lithiová baterie (typ 18650) s 3,7V/55,5Wh
- 2 USB výstupy pro souběžné dobíjení dvou elektronických zařízení
- Napájení na cestách
- Použitelný jako nabíječka a jako svítilnu
- Integrovaná ochrana proti nadproudu, zkratu, přetížení / předražení a přepětím
- Stav nabití se zobrazuje pomocí 4 LEDs
- Ideální pro cestování

### Technické údaje

Zabudovaná dobíjecí 15000mAh lithiová baterie (typ 18650) s 3,7V/55,5Wh	
Doba nabíjení	~13–14 hodin
Vstupní napětí/Proud	DC 5V / 1.5A
Napětí / Proud: Výstup1 & Výstup2	5V/1A & 5V/2A
Provozní teplota	-10°C až do 50°C
Hmotnost / Rozměry	340g / (D) 16,0 x (Š) 6,2 x (V) 2,2 cm
Obsah Balení	Jumbo Power Bank 15000mAh TX-79, Nabíjecí kabel Micro USB na USB, Návod k obsluze

### Přehled zařízení

- 1) Nabíjecí konektor Micro USB (vstup)
- 2) LED kontrolka (osvětlená)
- 3) Výstup DC 5V/1A
- 4) Výstup DC 5V/2A
- 5) Kontrolní žárovky baterie (LED1–LED4)
- 6) Tlačítko Zapnout / Vypnout



## Externí baterii před použitím plně nabijte

(1) Přes nabíječky 5V/1A\* (\*není v balení) nebo elektrické nabíječky DC 5V/1,5A\* (\*není v balení). Propojte USB port nabíječky s Micro USB portem na externí baterii pomocí dodaného Micro USB kabelu. (2) Přes Počítač/Notebook: Propojte USB port počítače/notebooku s Micro USB portem na externí baterii pomocí dodaného Micro USB kabelu. **Během nabíjení** svítí MODRÁ LED. Počet svítících MODRÝCH LED závisí na míře nabití externí baterie: Svítí 1 LED → Externí baterie je téměř vybitá. Svítí 4 LED → Externí baterie je téměř plně nabita. Plné nabití externí baterie trvá ~13-14 hodin. Když dobíjení skončí, všechny LED kontrolky budou svítit, dokud neodpojíte externí baterii od zdroje napájení. **Pozor: Externí baterii před použitím plně nabijte! Před prvním použitím nabíjejte po dobu 13–14 hodin.**

## Kontrolka baterie během nabíjení

Kapacita	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Bliká pomalu	Zhasnuta	Zhasnuta	Zhasnuta
25-50%	Svítí trvale	Bliká pomalu	Zhasnuta	Zhasnuta
50-75%	Svítí trvale	Svítí trvale	Bliká pomalu	Zhasnuta
75-100%	Svítí trvale	Svítí trvale	Svítí trvale	Bliká pomalu

## Kontrolka baterie během vybíjení

Kapacita	LED1	LED2	LED3	LED4
75-100%	Svítí trvale	Svítí trvale	Svítí trvale	Svítí trvale
50-75%	Svítí trvale	Svítí trvale	Svítí trvale	Zhasnuta
25-50%	Svítí trvale	Svítí trvale	Zhasnuta	Zhasnuta
0-25%	Svítí trvale	Zhasnuta	Zhasnuta	Zhasnuta

## Obsluha

Externí baterii lze zapnout krátkým stisknutím vypínače. Kontrolka baterie zobrazuje skutečnou kapacitu. Stiskněte plynule vypínač pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení kontrolky.

**Upozornění:** Ujistěte se, že napětí výrobku, který chcete nabíjet, není vyšší než kapacita TX-79, v opačném případě by se externí baterie mohla poškodit. Opravování není povoleno. Zkratování, rozmontování, vhození do ohně/vody je zakázáno a chraňte před vlhkostí/vodou.

## Dobíjení chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení

**POZNÁMKA:** Nejlepší výkon získáte, když bude Power Bank plně nabita. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nabíjecího kabelu USB, jeho zástrčky nebo pouzdra či jiných součástí. (1) Zasuňte konec dodaného Micro USB kabelu nebo originálního kabelu, který byl dodán s Vaším zařízením, do telefonu. Druhý konec připojte k Power Bank. (2) Zapněte Power Bank stisknutím vypínače. Spustí se postup dobíjení. Power Bank lze vypnout stiskem a dlouhým podržením vypínače. Doba nabíjení bude záviset na typu zařízení, vaše zařízení bude zobrazovat stav nabíjení. (3) Když nabíjení skončí, odpojte externí baterii od vašeho mobilního zařízení.

Kapacita	Doba nabíjení	iPhone 5	iPhone 6s Plus	Sony Z1, Z2	Galaxy Note3	Galaxy S4, S5	Galaxy S7 edge
15000mAh	~13–14 hod.	7 krát	4 krát	4 krát	3 krát	4 krát	3 krát

## POZNÁMKA


- S ohledem na efektivitu energetické konverze mezi Power Bank a vaším digitálním přístrojem neodpovídá jmenovitá kapacita Power Bank aktuální kapacitě dobíjení.
- Pomocí této Power Bank lze dobíjet většinu digitálních přístrojů, ale je možné, že některá zařízení nejsou podporována.
- Pokud externí baterie vaše přístroje nenabíjí, zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen a zda jste použili správný konektor. Doporučujeme používat originální kabel, který byl dodán s Vaším přístrojem.
- Pokud je okamžitý proud při nabíjení digitálního přístroje příliš vysoký, přepne se externí baterie automaticky do chráněného režimu.

## Důležitá bezpečnostní opatření / Upozornění / Údržba

- **Nepoužívejte** tuto jednotku pro jiné účely.
- **Nevystavujte** ji nárazům/ohybu/vibracím (nepoužívejte baterii, jestliže spadla na zem nebo je-li poškozena).
- **Nepokoušejte** se jej otevírat/opravovat/rozmontovat
- **Neskladujte** v prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí/blízko otevřeného ohně/vody.
- **Přestaňte** přístroj používat, pokud zaznamenáte neobvyklý zápach/tepelnou deformaci/změnu barvy krytu nebo jiné nezvyklé okolnosti.
- **Chraňte** před dětmi/osobami se sníženými mentálními schopnostmi nebo neseznámenými s obsluhou tohoto přístroje.



**Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií:** Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.



**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Informace pro péči o baterii (tato baterie NENÍ vyměnitelná)

Nabíjení nabíjecích baterií musí probíhat pod dohledem dospělé osoby a smí provádět pouze dospělé osoby. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nabíjecího kabelu USB nebo kabelu Vašeho chytrého telefonu\*\* (\*\*není součástí balení) či jejich součástí. V případě poškození kabel nepoužívejte a nechte opravit, popřípadě vyměnit.

**PROHLÁŠENÍ:** Tato nabíječka je určena pro použití pouze v kombinaci s vhodným přenosným zábavním zařízením. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv poškození přenosného zábavního zařízení způsobené v důsledku použití tohoto produktu.