

## VIP

### Video Interview

#### Uživatelský manuál

#### Obsah balení:

- 1x VIP
- 1x síťový adaptér
- 1x USB kabel
- 1x Uživatelský manuál

#### Technická specifikace:

Vnitřní paměť: 2, 4 nebo 8 GB  
Rozměry: 142 x 15 mm  
Hmotnost: 30 g  
Napájení: Li-Ion baterie  
Doba nabíjení: cca. 2 – 2,5 hodiny  
Doba záznamu: až 60 – 70 min.  
Video formát: AVI  
Rozlišení videa: 640 x 480 / 30 obr.  
Rozlišení fotografií: 1280 x 1024  
Velikost souborů: cca. 21MB/min.



#### Popis:

1. Zapnout/vypnout Start/Stop
2. LED
3. Tlačítko reset
4. Přepínač režimu
5. Konektor USB
6. Objektiv kamery

#### 1. Výběr režimu:

Posunutí přepínače **vlevo** = video

Posunutí přepínače **vpravo** = fotoaparát



#### 2. Zapnutí:

Stiskněte a držte tlačítko START/STOP až se rozsvítí žlutá LED (v režimu fotografování LED bliká).

#### 3. START/STOP:

Krátkým stiskem tlačítka START/STOP spustíte nahrávání (modrá LED se rozsvítí) opětovným stiskem nahrávání zastavíte (modrá LED zhasne). V režimu fotografování krátkým stiskem vyfotografujete scénu (modrá LED se rozsvítí pouze na 2).

#### 4. Vypnutí:

Stištěním a podržením tlačítka START/STOP na několik vteřin až žlutá LED zhasne (pokud bude zařízení ponecháno na dobu 1 minuty v nečinnosti, automaticky se vypne).

#### 5. Připojení k PC (USB):

Před připojením zařízení k PC ho vždy vypněte.

Pro připojení použijte USB kabel, nebo zařízení připojte přímo do volného USB rozhraní na počítači. Operační systémy, např. Windows 2000/ME/XP/Vista zařízení automaticky rozpoznají a nainstalují jako vyměnitelný disk „Mass storage device“.

### **7. Nastavení datumu a času:**

Ve video souborech zařízení zobrazuje datum a čas ve formátu „rok-měsíc-den hodiny-minuty-vteřiny“.

#### **Postup pro nastavení datumu a času:**

Nejprve kameru vypněte ! -> připojte kameru k počítači/notebooku -> otevřete vyměnitelný disk zařízení -> klikem pravé myši na volné místo v kořenovém adresáři -> a ze zobrazené nabídky vyberte -> Nový Textový dokument. Soubor pojmenujte time. Je důležité, aby soubor měl příponu ".txt"

(a) Otevřete textový dokument "time.txt" a zadejte datum a čas ve formátu: „Rok-Měsíc-den Hodiny-Minuty-Vteřiny“.

Příklad nastavení datumu a času: 2009-01-01 12:01:01

#### **(b) Uložení nastavení datumu/času:**

-> klikněte na Soubor na příkazové liště a soubor uložte Uložit.

### **8. Otázky a odpovědi (FAQ):**

**Otázka:** Co se stane, pokud se během nahrání nahrávání vybije baterie?

**Odpověď:** Před tím, než se kamera vypne, budou všechny záznamy automaticky uloženy.

**Otázka:** Co mohu dělat, pokud kamera přestane reagovat, např. na stisk tlačítka?

**Odpověď:** Stiskněte tlačítko RESET, a pak kameru opět zapněte.

**Otázka:** Jak mohu smazat soubory z vnitřní paměti?

**Odpověď:** Jednotlivé soubory můžete smazat pomocí PC, nebo můžete naformátovat celý disk (FAT32).

### **7. Důležité poznámky:**

(1) Tlačítko RESET nestlačujte v průběhu nahrávání – nahrávání bude zastaveno a záznam bude smazán.

(2) Po použití kameru vždy nabijte baterii. Během nabíjení bliká žlutá LED. Po nabití baterie, žlutá LED trvale svítí.

(3) V případě, že se v nahrávce vyskytnou chyby (např. chybějící zvuk, obrazové interference apod.) nainstalujte novější kodek "DivX/Xvid Codec pack" pro Windows Media Player.