

Technaxx® * Návod k obsluze Autoalarm s funkcí nabíjení TX-100

& dálkové ovládání pro sledování interiéru vozidla pomocí snímače pohybu PIR

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku * podělte se o vaši zkušenost na Amazonu.

Vlastnosti


- 12–24V dobíjecí autoalarm pro zapalovač cigaret
- 2 USB nabíjecí porty každý o výstupním výkonu 5V/1A
- Automatické spuštění alarmu při detekci pomocí snímačem pohybu PIR (Pasivní Infračervený snímač pro detekci fyzického pohybu pro interiér automobilu)
- Vestavěná 470mAh baterie po dobu ~6 dní pohotovostního režimu zaručuje spuštění alarmu dokonce i když je motor vypnutý
- Vestavěná siréna alarmu se 110dB
- Dálkové ovládání pro aktivaci a deaktivaci alarmu
- LED indikátor stavu
- Ochrana proti proudovému přetížení 2,8 A & zkratu
- Snadná manipulace a instalace

Technické údaje


Vzdálenost detekce	~3m interiér automobil (bez překážek např. zadní stěna u nákladních automobilů)
Rozsah detekce	120° úhel kužele
Dosah IR dálkové ovládání	~8m (otevřený prostor)
Doba alarmu	maximálně 2 minuty
Napájení	Vestavěná dobíjecí 470mAh lithium polymerová baterie 4,2V
Doba nabíjení	~3–4 hodiny
Provozní doba	~5 dní (při alarmech 5krát za den)
Doba pohotovostního režimu	~6 dní
Vstupní napětí	DC 12–24V (zapalovače cigaret)
Nabíjení proud	65mA
Provozní proud	26mA
USB výstup	nabíjení 2x 5V/1A
Přenosová frekvence	433,92 MHz
Frekvence typ	ASK
Radiovaný přenosový výkon	maximální 20mW (stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání, ne trvale)
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměry autoalarm	44g / (D) 3,2 x (Š) 3,2 x (V) 11,5cm
Hmotnost / Rozměry dálkové ovládání	10g / (D) 5,3 x (Š) 3,1 x (V) 1,0cm
Obsah balení	Autoalarm s funkcí nabíjení TX-100, Dálkové ovládání (s knoflíkovou baterií CR2032 3V), Návod k obsluze

Přehled výrobku

Autoalarm / Nabíječka



Dálkové ovládání



1	PIR (detekce pohybu)	4	Ukazatel (potvrzení)
2	Nabíjecí port USB (2x 5 V/1 A)	5	Tlačítko na dálkovém ovládání (aktivovat/deaktivovat)
3	Siréna	6	Příhrádka baterie v dálkovém ovládání

Nabíjení výrobku

Při **prvním použití** zařízení zapojte do 12–24 V zásuvky zapalovače cigaret, pro zapnutí zařízení. Před použitím zařízení nabíjejte 3-4 hodiny. K nabíjení zařízení také můžete použít externí adaptér* (*není součástí balení).

Pozn.: U některých automobilů je zásuvka zapalovače cigaret vypnutá, když motor automobilu není nastartovaný. Takže, prosím, nastartujte automobil, abyste zapnuli napájení do zásuvky zapalovače cigaret.

Začínáme

Po zasunutí do zásuvky zapalovače cigaret proběhnou současně tři úkony:

- 1.** Po zasunutí zařízení se ozve krátké „pípnutí“. Zařízení je připraveno k provozu a může přijímat příkaz z dálkového ovládání.
- 2.** Zařízení musíte spárovat jakmile s dodaným dálkovým ovládáním, až si budete jisti, že dálkové ovládání je spárováno pouze s vaším autoalarm. To bude možné pouze po dobu prvních 5 sekund poté, co zasunete zařízení do zásuvky zapalovače cigaret. Stiskněte krátce tlačítko na dálkovém ovládání, dokud se neozve 4x „pípnutí“. Nyní je dálkové ovládání spárováno s vaším autoalarm.
- 3.** Červené světlo zařízení uvnitř kupole se rozsvítí. To indikuje, že se baterie nabíjí (nabíjecí proud je 65mA). Červené světlo přestane svítit, až bude zařízení úplně nabité.

Dálkové ovládání & Funkce

Aktivujte (Spust'te)

Snímač PIR lze aktivovat krátkým stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

Až bude snímač PIR aktivován, bude trvat 5 sekund, než se zařízení spustí. Až bude zařízení spuštěno, tak bude blikat modré světlo každých 5 sekund. Až dojde k detekci lidské činnosti, modré světlo bude blikat rychle každou sekundu a siréna bude vydávat hlasitý hluk. Až bude alarm fungovat nepřetržitě 2 minuty (pracovní proud ve stavu alarmu je 26mA).

Deaktivujte (Vypněte)

Abyste vypnuli snímač PIR a vypnuli zvuk alarmu, krátce stiskněte tlačítka na dálkovém ovládání. Uslyšíte 2x krátké „pípnutí“ a modré světlo přestane blikat. Maximální vzdálenost pro vypnutí zařízení, než nastoupíte do automobilu, je ~8m na otevřeném prostoru.

VYPNUTÍ zařízení

Pokud dlouze (3-4 sekundy) stiskněte tlačítka na dálkovém ovládání, uslyšíte jedno krátké „pípnutí“ a jedno dlouhé „pípnutí“. Poté bude baterie zařízení vypnuta. Při dlouhodobém nepoužívání zařízení nebo jeho převozu nevypínejte pouze PIR snímač, ale celé zařízení.

Všechny ukazatele přestanou svítit, kromě ukazatele nabíjení (červený), když bude zařízení stále zapojené do aktivní zásuvky zapalovače cigaret. Zařízení může být aktivováno/spuštěno pouze, když jej zapojíte znovu do zásuvky zapalovače cigaret, nebo jakmile zásuvka zapalovače cigaret dodá novému impulsu nabíjecí zařízení. Dálkové ovládání nebude fungovat, až bude zařízení vypnuté.

Poznámka:

- Dálkové ovládání je možné používat zvenčí zavřeného automobilu přes okno.
- Dálkové ovládání vydá zvukovou a vizuální zpětnou vazbu při stisknutí tlačítka.

Funkce USB nabíječky

Je-li zařízení napájeno ze zásuvky zapalovače cigaret, můžete připojit nabíjecí port USB k vašemu mobilnímu telefonu pomocí kabelu USB* (*není součástí balení). Zařízení nyní bude fungovat jako nabíječka mobilního telefonu. Je také možné nabíjet jiná zařízení přes USB.

Poznámka: Maximální výstup **USB** je **2x 1A**.

Dvojí Režim

Pokud máte dvě autoalarmy, můžete je ovládat pomocí jednoho dálkového ovládání. Není třeba u sebe nosit dvě dálková ovládání. Například můžete uchovávat jednu autoalarm v zavazadlovém prostoru a druhý autoalarm ve středové konzole vpředu v automobilu.

Ale **před nainstalováním** musíte spárovat obě zařízení s dálkovým ovládáním. To je třeba udělat vložením obou zařízení současně do zásuvky zapalovače cigaret. Nyní jsou obě zařízení na 5 sekund v párovacím režimu. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, pro spárování obou zařízení s dálkovým ovládáním. 4x „pípnutí“ potvrdí párování. Ohledně párování se také podívejte na **bod 2** v **Začínáme**.

Pozor: Zařízení nemůžete párovat jedno po druhém. Je nutné zapojit obě zařízení současně, abyste mohli používat jedno dálkové ovládání.

Výměna baterie v dálkovém ovládní

Až dálkové ovládní nebude dávat zvukovou nebo vizuální zpětnou vazbu po stisknutí tlačítka, tak vyměňte baterii (CR2032). Při výměně baterie použijte minci k otevření přihrádky baterie. Kryt na zadní straně dálkového ovládní otočte doleva pro otevření a doprava pro zavření. Vložte baterii. Po vložení byste měli vidět „plus“ políčko baterie. Nyní přihrádku baterie zavřete.

Poradce při potížích

→ Uchovávejte na místě, kde se nacházejí plastické trubky na podlaze.

Přístroj nelze spárovat


→ Pokud párování selhalo po dobu prvních 5 sekund, odpojte zařízení od zásuvky zapalovače cigaret, znovu jej zasuňte a stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači jej spárujte.

Poznámka: Během prvních 5 sekund po připojení zařízení do zásuvky zapalovače cigaret je vždy možné spárovat dálkový ovladač.

Productvideo v angličtině

Bud' prohledáte tento QR kód se svým Smartphone, nebo použijte tento odkaz YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=WCX-UDRkdP4>




Upozornění

- Pro prodloužení životnosti tohoto zařízení jej odpojte, když startujete motor automobilu.
- Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo jiným poškozením.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Neupust'íte zařízení ani jím netřepejte, mohly by se poškodit vnitřní desky plošných spojů nebo mechanika.
- Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě.
- Nedávejte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, např. topení nebo jiných zařízení, která produkují teplo. Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem.
- Zařízení chovávejte mimo dosah dětí.



Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií:

Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo