

Lifenaxx® * Uživatelská příručka

Mini masér LX-025

Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ („Konformitätserklärung“ na spodní liště). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Telefonní číslo na technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: support@technaxx.de

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo předání produktu. To samé udělejte i s příslušenstvím tohoto výrobku. V případě reklamace kontaktujte prodejce či obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti

- LifenaXX LX-025 je bezdrátové vibrační masážní zařízení, které uvolňuje ztuhlé svaly, zlepšuje prokrvení a pohybový rozsah a celkově má pozitivní vliv na zdraví měkké tkáně vašeho těla.
- 4 rychlosti, 1200, 1800, 2400, 2800ot/min.
- 7,4V 2000mAh baterie
- 120 min. provozní doba
- 4 různé masážní hlavy
- automatické vypnutí po 10 min.
- Indikátor nízkého stavu baterie, červená a zelená LED bliká

Technické údaje


USB (pouze pro vnitřní použití)	max. 5 V 0,8A
Baterie	7,4V, 2000mAh

Běžné použití

Pouze pro dospělé osoby.

- Kontrolka nabíjení: Červená kontrolka bliká při nabíjení pomalu a červená kontrolka zhasne, když je plná.
- Nainstalujte 1 ze 4 hlav podle svých potřeb.
- Chcete-li položku zapnout / vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.
- Krátkým stisknutím tlačítka změníte rychlost
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu a přes oblečení tak, že lehce zatlačíte a budete s masérem pohybovat po těle po dobu cca. 60 sekund na oblast.
- LifenaXX LX-025 používejte k masírování měkké tkáně pouze dokud nezačnete cítit bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavu, tvrdé části těla nebo kosti.
- Používejte pouze aplikátory, které poskytují ten nejlepší požadovaný účinek.
- Bez ohledu na nastavení nebo vyvinutý tlak může dojít k tvorbě pohmožděnin. Pravidelně kontrolujte masírovanou oblast a při první známce bolesti nebo nepohodlí okamžitě ukončete masáž.
- Udržujte prsty, vlasy a jiné části těla mimo hřídel a zadní stranu aplikátoru, může dojít ke skřípnutí.
- Do ventilačních otvorů neumísťujte žádné předměty.

Přehled součástí výrobku



1	Masážní hlava	4	Tlačítko napájení / rychlosti
2	Indikátor práce / nabíjení	5	Indikace rychlosti
3	Nabíjecí port typu C		

Hlavy zleva doprava



Vidlicová hlava:	vhodná pro oblast s obratli
Plochá hlava:	vhodná pro všechny části těla
Kulovitá hlava:	vhodná pro skupiny svalů
Projektilová hlava:	vhodná pro oblasti s klouby

Nasad'te hlavy

Nasad'te a vyměňte masážní hlavu dle vaší potřeby, vyjměte původní hlavu (obrázek vlevo) a nasad'te masážní hlavu do kulatého otvoru (obrázek vpravo)



Bezpečnostní pokyny

→ Nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB kompatibilního s dodavatelem. → Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenými duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo odborností. → Toto zařízení není určeno pro komerční použití. → Jakékoli jiné použití nebo úprava tohoto zařízení je považována za nevhodnou a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. → Bez dozoru nikdy nenechávejte Lifenaxx LX-025 v chodu ani jej nenabíjejte.

POKUD PLATÍ NĚCO Z NÍŽE UVEDENÉHO, LIFENAXX LX-025

NEPOUŽÍVEJTE, ANIŽ BYSTE NEPRVE ZÍSKALI SCHVÁLENÍ OD VAŠEHO LÉKAŘE:

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi jako neuropatie nebo poškození zraku, používání kardiostimulátoru, nedávný chirurgický zákrok, epilepsie nebo migrény, vyřeznutí ploténky, spondylolistéza, spondylolýza a spondylóza, nedávné náhrady kloubů nebo přítomnost nitroděložního tělíska, kovových šroubů nebo destiček, nebo v případě otázek ohledně zdraví. Tyto

kontraindikace neznamenají, že nemůžete vibrační nebo cvičební zařízení používat, ale doporučujeme se nejdříve obrátit na lékaře. Neustále probíhá výzkum účinku vibračního cvičení v případech různých zdravotních potíží. Tím pravděpodobně dojde ke zkrácení kontraindikací uvedených výše. Zkušenosti z praxe prokázaly, že zahrnutí vibračního cvičení do plánu léčby je v mnoha případech vhodné. K tomu je však nutné doporučení a přítomnost lékaře, odborníka nebo fyzioterapeuta.


POZOR:

Svalový masér nepokládejte:

- poblíž zdrojů tepla (radiátory, přímé sluneční záření) a hořlavých materiálů,
- na vlhká místa nebo místa vystavená kapající nebo stříkající vodě,
- do prostředí s rizikem výbuchu.
- Aby nedošlo k poškození pokožky, nepoužívejte tento produkt přímo na povrch pokožky. Masážní hlavu používejte přes suché a čisté oblečení nebo na ni před používáním umístěte suchý ručník. Při používání vyvíjejte jemný tlak a pohybujte produktem. Doba masáže jedné části by neměla přesáhnout 60 sekund.
- V případě absence bolesti nebo nepohodlí používejte vysokorychlostní nastavení a stimulaci tlakem pouze na měkkou tkáň těla. Vysokorychlostní nastavení a stimulaci tlakem nepoužívejte na hlavu ani kosti.
- Podle masážních potřeb různých částí si zvolte vhodnou masážní hlavu
- Častá vysokorychlostní a tlaková stimulace jedné části způsobí poškrábání. V případě bolesti nebo nedostatku adaptability okamžitě přestaňte produkt používat
- Zařízení neponořujte do vody a zamezte vniknutí vody do zařízení z tepelného výměníku motoru.

Upozornění a varování

Pouze pro dospělé aplikujte produkt na suchý, čistý povrch nad oděvem pomocí mírného tlaku a pohybu po těle. Doba aplikace by neměla přesáhnout 60 sekund na část těla. LX-025 používejte pouze na měkké tkáně a svaly těla, pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí, zastavte proceduru. Používejte pouze dodané aplikátory. Tlakové body mohou nastat bez ohledu na nastavení, ovládání nebo aplikovaný tlak. Pravidelně kontrolujte ošetřené oblasti a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí. Prsty, vlasy nebo jiné části těla udržujte mimo vřeteno a zadní stranu aplikátoru, protože by mohlo dojít ke vzniku modřin. Protože spotřebič musí být během používání dostatečně větraný, nesmí být blokovány ventilátory nebo větrací štěrby a nesmí být zakryty. Nepoužívejte zařízení v blízkosti topných otvorů nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu a vypněte jej, pokud se nepoužívá. Zařízení neponořujte do vody. Časté vysokorychlostní stimulace a vysokotlakové stimulace na stejném místě mohou způsobit otěry. Pokud se u vás vyskytne bolest nebo nepříjemný pocit, přestaňte zařízení ihned používat.



Rady ohledně ochrany životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Vyhněte se používání hrubých, abrazivních čistících prášků a rozpouštědel/agresivních čisticích. Zařízení po vyčištění pečlivě otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo