

Technaxx® - Návod k použití

Secure Drive Mini TX-387

Zařízení pro upozornění na dopravní nebezpečí / rychlostní radary

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o používání zařízení. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo pro případ předání výrobku jiné osobě. Stejně postupujte i u originálního příslušenství. V případě záruky kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek a podělte se o své zkušenosti a názor na některém ze známých internetových portálů.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vždy používejte nejnovější návod dostupný na webových stránkách výrobce.


- Funkce**
- Upozornění na nebezpečí na silnici, rychlostní radary a překročení rychlosti
 - Datové zdroje od více než 5 milionů uživatelů
 - Automatická aktivace a upozornění
 - Podpora Blitzer.de a SCDB.info s denními aktualizacemi
 - Kompatibilní s iOS CarPlay a Android Auto

Technické údaje

Baterie	LIR3048, vestavěná, dobíjecí, 3,7 V
Kapacita baterie	280 mAh
Výdrž baterie	Až 1,5 měsíce
Nabíjecí port	USB-C
Nabíjecí vstup	DC 5 V □ 0,2 A (max.)
Verze Bluetooth	V5.2
Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz
Max. vyzařený výstupní výkon	10 dBm
Provozní teplota	0-40 °C
Hmotnost / rozměry	30 g / Ø 52 × 15 mm
Obsah balení	TX-387, nabíjecí kabel, návod k použití

Přehled výrobku

- 1 - RGB kontrolka LED
- 2 - Tlačítko pro nahlášení a potvrzení radaru / dopravního upozornění
- 3 - Samolepicí plocha / kovová destička / magnet
- 4 - Tlačítko napájení / zrušení upozornění
- 5 - Nabíjecí port USB-C



Kontrolka LED

- Nebezpečí na silnici: červená
- Rychlostní radary: modrá
- Upozornění na překročení rychlosti: fialová

Road hazards	Speed cameras	Over speed warning

Instalace

Zařízení lze připevnit doprostřed palubní desky nebo jej jednoduše položit do středové konzoly. Pro připevnění postupujte následovně:

- Odstraňte červenou ochrannou fólii z lepicích podložek na zadní straně.
- Vyberte vhodné místo na palubní desce a zařízení pevně přitlačte. Držte jej přitlačené přibližně 20 sekund.
- Pro dočasné sejmutí lze zařízení oddělit od kovové destičky, která zůstane na středové konzole.

Poznámka: Očistěte místo, kam bude zařízení připevněno. Pro optimální přilnavost musí být bez prachu.

Stažení a instalace aplikace

Aplikace TrafficNaxx je dostupná pro iOS a Android.

- Na zařízeních iOS vyhledejte „TrafficNaxx“ v App Store, stáhněte ji a nainstalujte.
- Na zařízeních Android vyhledejte „TrafficNaxx“ v Google Play Store, stáhněte ji a nainstalujte.

Poznámka: Zkontrolujte, že je v telefonu zapnuté Bluetooth a oprávnění aplikace k poloze je nastaveno na „Vždy povolit“, jinak nemusí funkce aplikace pracovat správně. Udržujte aplikaci aktuální, abyste měli přístup ke všem funkcím a doporučeným postupům.

Připojení zařízení k aplikaci

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (4) po dobu tří sekund, dokud nezazní zvukový signál a nezačne blikat zelená LED. Otevřete aplikaci, zaregistrujte nový účet nebo se přihlaste ke stávajícímu. Klepněte na „CONNECT“ a podle pokynů v aplikaci zařízení spárujte.

Reset zařízení

Chcete-li zařízení resetovat, současně stiskněte a podržte tlačítka 2 a 4, dokud neuslyšíte zvukový signál. Zelená LED začne blikat, což znamená, že zařízení je připraveno k připojení k novému zařízení.

Automatické opětovné připojení

Zařízení je vybaveno snímačem pohybu, který jej automaticky probudí. Zelená LED bude blikat dvě minuty. Během této doby se zařízení pokusí automaticky připojit k telefonu. Pokud se dříve spárovaný telefon znovu přiblíží, zařízení se automaticky připojí. Při úspěšném připojení LED zhasne. Pokud se připojení nezdaří, červená LED bude blikat tři minuty a poté zařízení přejde do režimu spánku. Při delších problémech lze spojení obnovit ručně přes aplikaci nebo zařízení resetovat a znovu připojit podržením tlačítek 2 a 4.

Používání aplikace

- Mapa: zobrazuje místa nebezpečí, dopravní kamery a navigační pokyny.
- Zařízení: zobrazení aktuální úrovně baterie, změna názvu zařízení a odstranění zařízení.
- Nastavení: nastavení účtu a zařízení, včetně intervalu upozornění, upozornění na překročení rychlosti, hlasitosti, LED a jazyka aplikace.

Poznámka: Každé zařízení lze současně připojit pouze k jednomu smartphonu.

Upozornění a hlášení

Když se přiblížíte k nahlášenému radaru nebo nebezpečí, zařízení vydá výstražný zvuk.

- Tlačítko 2, 1×: nahlásit radar / potvrdit radar po upozornění
- Tlačítko 2, 2×: nahlásit nebezpečí / potvrdit nebezpečí po upozornění
- Tlačítko 4, 1×: zrušit upozornění

Poznámka: Potvrzení nebo zrušení je nutné provést do 5 sekund od zaznění upozornění. Používejte tyto funkce k hlášení, potvrzování nebo odmítání radarů a nebezpečí, aby upozornění zůstala přesná a aktuální pro všechny uživatele.

Vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (4), dokud neuslyšíte pípnutí, poté tlačítko uvolněte. Zařízení se vypne.

Stav baterie

Je-li zařízení připojeno k telefonu, aktuální stav baterie se zobrazuje v zobrazení zařízení v aplikaci. Pokud je stav baterie 20 % nebo méně, zařízení dvě minuty po připojení pětkrát pípne. Při nabíjení vypnutého zařízení svítí LED červeně a po úplném nabití zeleně.

Poznámka: Při nabíjení zapnutého zařízení LED stav nabíjení nezobrazuje.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek sami nerozebírejte.
- Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí, vodou a jinými kapalinami; není vodotěsný.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
- Nenabíjejte zařízení bez dozoru ani přes noc.
- Neskladujte ani nepoužívejte zařízení poblíž otevřeného ohně, topidel nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje známky poškození, přehřátí, bobtnání nebo poruchy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neumísťujte zařízení tam, kde by mohlo bránit řidiči ve výhledu.
- Baterii sami nevyměňujte.
- Baterii nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně.
- Při úniku baterie zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima.
- Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Podpora

Telefon technické podpory: 01805 012643* (14 centů/min z německé pevné sítě a 42 centů/min z mobilních sítí). E-mail zdarma: support@technaxx.de. Linka podpory je dostupná Po–Pá 9:00–13:00 a 14:00–17:00. V případě anomálií a nehod kontaktujte: gpsr@technaxx.de.

Péče a údržba

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Prohlášení o shodě

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení ID 5428 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace

Likvidace obalu: při likvidaci roztřídte obalové materiály podle druhu. Karton a lepenku odevzdejte do sběru papíru. Fólie odevzdejte do sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení: platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem odděleného sběru. Staré zařízení nesmí být likvidováno s komunálním odpadem. Každý spotřebitel je ze zákona povinen nepoužitelná stará zařízení likvidovat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě obce či městské části. Tím se zajistí řádná recyklace a zabrání se negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena příslušným symbolem.

Vyloučení odpovědnosti

Podle § 23 odst. 1c německých pravidel silničního provozu (StVO) nesmí řidič ani ostatní osoby ve vozidle za jízdy používat funkce upozorňující na opatření k měření rychlosti. Používání takových funkcí představuje správný delikt a může být postiženo pokutou.

Proto důrazně doporučujeme při jízdě v Německu vypnout funkce upozorňující na měření rychlosti, aby byly dodrženy zákonné požadavky. Před použitím zařízení v zahraničí se rovněž informujte o platných právních předpisech.

Výrobce nenese odpovědnost za porušení platných právních předpisů ani za případná následná úřední opatření. Odpovědnost za zákonné používání zařízení nese výhradně uživatel. Nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku nezákonného používání jsou v rozsahu povoleném zákonem vyloučeny.

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18
61137 Schöneck, Německo