

Technaxx® - Návod k obsluze

Výstražný maják TX-395

ID položky: 5448 | ID výrobku: 06/26

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento návod uschovejte pro budoucí použití nebo pro případ předání výrobku další osobě. Stejně tak uschovejte originální příslušenství. V případě záruky kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vlastnosti

- Napájení 9 V, provoz až 10 h
- Jasné výstražné světlo s viditelností 360°
- Viditelnost až 1 km
- Magnetické uchycení
- Ovládání jedním tlačítkem
- Malé rozměry a snadné skladování

EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště „Declaration of Conformity“).

Likvidace

Likvidace obalu: Obalové materiály při likvidaci roztříďte podle typu. Karton a lepenku odevzdejte do sběru papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení: Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru. Staré zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat nepoužitelné zařízení odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě obce či městské části. Tím je zajištěna správná recyklace a omezení negativních dopadů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena příslušným symbolem.

Technické specifikace

Zdroj světla	LED
Viditelnost	1 km / 360°
Frekvence blikání	0,8-1 Hz
Baterie	9 V 6LR61
Uchycení	Magnetické
Provozní doba	Až 10 h
Materiál	PC, TPE
Stupeň krytí	IP54
Provozní teplota	-20 až 70 °C
Hmotnost / rozměry	175 g / Ø 9 x 5 cm
Obsah balení	TX-395, baterie (9 V 6LR61), návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení slouží jako pomůcka a nezaručuje záchranu ani zásah záchranných složek.
- Je-li to možné, vždy kontaktujte záchranné složky přímo.
- Nespoléhejte při zajištění osobní bezpečnosti pouze na toto zařízení.
- Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo hořlavé a výbušné materiály.
- Nevhazujte do ohně.

Bezpečnostní pokyny

Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Zařízení neupravujte, nerozebírejte ani do něj nezasahujte. Používejte pouze schválené baterie. Nevystavujte baterie ohni, nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. Poškozené baterie okamžitě vyměňte. Nezkratujte kontakty baterie. Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny. Jakákoli úprava výrobku ovlivňuje jeho bezpečnost. Pozor, nebezpečí zranění! Veškeré změny a opravy výrobku či příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo jím výslovně pověřené osoby. Výrobek nikdy neotevírejte bez oprávnění. Nikdy neprovádějte opravy sami. S výrobkem zacházejte opatrně; může se poškodit otřesy nebo pádem i z malé výšky. Výrobek nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpora

Telefon technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z německé pevné sítě a 42 centů/min z mobilních sítí). E-mail: support@technaxx.de. Linka podpory je dostupná Po-Pá 9:00-13:00 a 14:00-17:00.


Čištění a údržba

Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování baterii vyjměte.

Vyrobena v Číně

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Německo

Přehled výrobku



1	Tlačítko zapnutí/vypnutí (SOS)	2	Indikátor baterie
3	Prostor pro baterii	4	Magnetická plocha pro uchycení

Obsluha

- Kontrola stavu baterie: Krátkým stisknutím tlačítka SOS zobrazíte na 10 sekund indikátor stavu baterie.
- Zapnutí/vypnutí: Stisknutím a podržením tlačítka SOS po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.

Indikátor baterie

Stav baterie je signalizován barvou LED:

- Zelená: úroveň baterie $\geq 75\%$
- Oranžová: úroveň baterie přibližně 50 %
- Červená: úroveň baterie $\leq 25\%$

Při zobrazení červeného indikátoru baterii dobijte nebo vyměňte.

Vložení / výměna baterie

Před otevřením prostoru pro baterii zařízení vypněte. Otevřete prostor podle konstrukce výrobku. Vložte baterii se správnou polaritou (+/-). Před použitím prostor bezpečně uzavřete.

Pokyny k upevnění

Zařízení bezpečně upevněte na horní část vozidla tak, aby bylo stabilní a dobře viditelné ze všech směrů. Světlo nezakrývejte ani ničím neblokuje. Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení pevně uchyceno.

VAROVÁNÍ

Zařízení se nesmí používat za jízdy. Je určeno pouze k použití, když vozidlo stojí.

Doporučený postup v případě nouze:

- Zapněte výstražná světla vozidla.
- Oblečte si reflexní vestu.
- Umístěte výstražný trojúhelník do bezpečné vzdálenosti.
- Použijte toto výstražné světlo jako doplňkové bezpečnostní opatření.
- Opusťte místo nehody nebo poruchy a přesuňte se do bezpečí.
- V případě potřeby kontaktujte záchranné složky nebo policii.

Poznámka: Právní požadavky se mohou měnit. Uživatelé jsou povinni dodržovat všechny platné národní a místní předpisy.